# SIEMENS

www.siemens.no/brann

Siemens AS **Building Technologies** Østre Aker vei 88 PO Box 1 Alnabru NO-0613 Oslo

<b>Betjening (forenklet)</b> FC72x Brannsentral FT724 Betieningsterminal		ALARM Prosedyre Utkobling av detektorsone Innkobling av detektorsone Prosedyre ved feilmelding	Side 1 Side 2 Side 3 Side 3
		r roscayte ved teinneiding	

## **ALARM Prosedyre**



Utkobling av sone(r) Det følgende eksempelet representerer en mulig betjeningssekvens:

ADVARSEL
Deler av anlegget som har blitt koblet ut vil <u>ikke</u> melde alarm eller feil!
Brann kan utvikle seg uhindret.
<ul> <li>Deler av anlegget som er utkoblet må kobles inn så snart som mulig.</li> </ul>

### Koble ut en sone (passord eller nøkkel nødvendig)

	Steg		Resultat
1.	Trykk 🖻 knappen for å åpne hovedmenyen. (Passord eller nøkkel nødvendig)	⇒	Hovedmeny Avslutt med <c>Brukernivå 2.2Oversikt meldinger(1)Søk i anleggsdel(5)Funksjoner(2)Hendelsesminne(6)Favoritter(3)Logg inn/Logg ut(7)Topologi(4)Innstill./administrasjon(8)Lampetest(3)Logg inn/Logg ut(7)</c>
2.	Trykk <2> for å åpne menyen "Funksjoner".         Image: Nummeret i parentesen (1) kan angis med numerisk tast <1> under hovedmeny knappen.	⇒	FunksjonerBrukernivå 2.2Avslutt med <c>Innkobl. / Utkobl.(1)Konfigurasjon(5)Test(2)Vedlikehold(6)Aktiver / deaktiver(3)Alle funksjoner(7)Informasjon(4)Informasjon(4)</c>
3.	Trykk <1> "Innkobl./Utkobl.".	⇒	Velg elementkategoriSone(1)Område(2)Seksjon(3)Detektor(4)Overføring styring(5)
4.	Trykk <1> "Sone".	⇒	Angi adresse Sone Bekreft med <ok> / Avslutt med <c> Rader med <pil opp=""></pil></c></ok>
5.	Angi ett sonenummer, eller trykk <ok> uten å angi ett sonenummer. Eksempelet viser resultatet etter bekreftelse med <ok> uten at sonenummer er angitt.</ok></ok>	⇒	012       Soner         Sone       1       MØTEROM         Sone       2       KONTOR 1         Sone       3       KONTOR 2         Sone       4       BØTTEKOTT         Utfør       Gå til         funksjoner       Topologi
6.	Flytt markøren med navigasjonstastene til sonen du ønsker å koble ut. Den valgte sonen er markert med en ramme. Trykk <myktast 1=""> "<b>Utfør funksjoner</b>".</myktast>	⇒	Velg funksjonAvbryt Alarmforsinkelse(1)Utkoble(2)Utkoble (tidsbegrenset)(3)
7.	Trykk <b>&lt;1&gt;, &lt;2&gt; eller &lt;3&gt;</b> etter som hvilken funksjon som ønskes utført.	$ \Rightarrow$	<ul> <li>⇒ Kommando bekreftes med melding "Kommando utført".</li> <li>⇒ Sonen er nå utkoblet.</li> <li>⇒ LED "UTKOBLINGER" lyser.</li> </ul>

#### Innkobling av detektorsoner (Passord eller nøkkel nødvendig)

i

- Når det ikke er noen hendelser med høyere prioritet I systemet, så blir utkoblinger vist direkte I displayet. Du kan da fortsette direkte med steg 3 under.
  - Når alle sonene i en seksjon er utkoblet, så blir også seksjonen markert som utkoblet.
  - Når det er bare en detektor i sonen, eller alle detektorene i en sone er utkoblet, så blir sonen markert som utkoblet.
  - Detektorer som fortsatt er påvirket av røyk eller testgass lar seg ikke koble inn før påvirkningen har opphørt.

	Steg		Resultat		
1.	Trykk tasten 🗐 for å åpne hovedmenyen. (passord eller nøkkel nødvendig)	⇒	Oversikt meldinger Avslutt med <c></c>		Brukernivå 2.2
	Trykk <1> "Oversikt meldingeŕ".		001 Utkoblinger 004 Informasjon		(4) (9)
			Lampetest		
2.	Trykk <b>&lt;4&gt; "Utkoblinger".</b>	⇒	001 Utkoblinger	14.12.2009 15:14	
			Sone 1 MØTEROM		Utkoblet 001
			Utfør funksjoner	Bytt til fire linjers info.	Flere alternativer
3.	Flytt markøren med navigasjonstastene til den utkoblingen du vil koble inn. Den valgte utkoblingen er markert med en ramme. Trykk <b>Myktast &lt;1&gt; "Utfør funksjoner".</b>	⇒	Velg fu Funksj Vedlike Avbryt Innkob Utkoble	nksjon onstest sholds modus Alarmforsinkelse le e tidsbegrenset	(1) (2) (3) (4) (5)
4.	Trykk <b>&lt;4&gt; "Innkoble".</b>	⇒	<ul> <li>⇒ Kommando bek</li> <li>⇒ Detektorsonen e</li> <li>⇒ LED "UTKOBLI flere utkoblinge</li> </ul>	reftes med melding " er nå koblet inn. NGER" slukker, forut r.	Kommando Utført" satt at det ikke er

#### Prosedyre ved feilmelding

	Steg		Resultat
1.	Trykk <b><avstill summer=""></avstill></b> på PMI.	⇒	Summeren slutter å gi lyd.
2.	Les <b>meldingen/feil lokasjon</b> i displayet.	$\Rightarrow$	Informasjon om type feil og stedsangivelse for den.
3.	Trykk <b><avstill></avstill></b> på PMI.	$\Rightarrow$	Hvis aktivert så vil lokalt alarmeringsutstyr deaktiveres.
4.	Gå til feilstedet og utbedre årsaken til feilen.	⇒	Når feilen er utbedret så lagres den i hendelsesminnet som en fullført hendelse.
Hvis du ikke kan utbedre feilen, vennligst kontakt din lokale service-partner eller Siemens kundesenter, tlf: 810 03 800			